









## CLASSI DI PORTATA (carichi e impronte)

<p>CLASSE 1</p> 	<p>folla compatta (portata pedonale)</p> <p>carico dinamico 630 daN su un'area di 1 m<sup>2</sup></p>	
<p>CLASSE 2</p> 	<p>transito limitato ad autovetture</p> <p>massa totale a terra (statica) fino a 3000 kg</p> <p>carico dinamico 1000 daN su impronta 200x200 mm</p>	<p>u = 200 v = 200</p> 
<p>CLASSE 3</p> 	<p>transito limitato ad autocarri leggeri</p> <p>massa totale a terra (statica) fino a 6000 kg</p> <p>carico dinamico 3000 daN su impronta 400x200 mm</p>	<p>u = 400 v = 200</p> 
<p>CLASSE 4</p> 	<p>transito autotreni autoarticolati</p> <p>massa totale a terra (statica) fino a 45000 kg</p> <p>carico dinamico 9000 daN su impronta 600x250 mm</p>	<p>u = 600 v = 250</p> 

1 kg = ~ 1 daN

↔ direzione barre portanti

**Note:**

- per le classi di portata con impronta rettangolare la verifica della portata deve essere effettuata nelle due direzioni di marcia del veicolo (parallela e perpendicolare alla direzione delle barre portanti).
- le classi di portata e le impronte indicate nel prospetto si riferiscono a veicoli con ruote pneumatiche. Non riguardano carrelli a forche o veicoli da cantiere o di movimento terra.